

COOLIX


ATHMO

XR. 230

GUÍA RÁPIDA

1

Montar
las ruedas

**2**

Llenar
el depósito



MODO AUTO 

3

**Conectar
la manguera**

(opcional)

 **MODO MANUAL**  (sin manguera)
8-10 horas de funcionamiento


4

**Fijar las
ruedas**

4 RUEDAS



Bloqueo
total

5**Conectar a
la corriente****6****Configuración
del mando**

COOLIX
GUÍA RÁPIDA

ATHMO

XR 230

